



JKD-R型。

家庭用

IH炊飯ジャー

炒計了®


取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書

を最後までお読みください。





もくじ

	4 4 4	
163	1.77	
7.3	W 1 1 7	17

l	安全上のご汪恵	2
2	各部のなまえとはたらき …	5
	ごはんをおいしく	
	炊くためのコツ	6
	使いかた	
3	ごはんを炊く前の準備	7
4	ごはんの炊きかた	8
5	ごはんが炊きあがったら …	9
	炊きあがり予約タイマー	
	炊飯のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	保温について	
8	再加熱のしかた	13
9	うまく炊けない?と思ったら・・・	14
10	調理のしかた····································	15
11	調理がうまく作れない?	
	と思ったら	
12	お手入れのしかた	18
	困ったときは	
13	故障かな?と思ったら2	20
	こんな表示が出たときは … 2	21
	その他	
	メニューガイド	22
	現在時刻の合わせかた 2	
	·,	

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。

安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたとき に生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分 して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷*1を負うことが想 定される内容を示します。

取り扱いを誤った場合、使用者が 傷害*2を負うことが想定されるか、 または物的損害*3の発生が想定さ れる内容を示します。

- *1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、 中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、 感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわ る拡大損害をさします。

【図記号の説明



△記号は、警告、注意を示し ます。具体的な注意内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。



○記号は、禁止の行為であ ることを示します。具体的な 禁止内容は図記号の中や近 くに絵や文章で表します。



■記号は、行為を強制したり 指示したりする内容を示し ます。具体的な指示内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。

魚警告



交流100V以外では使わない。 (日本国内100V専用) 火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使う。

必ず実施 他の器具との併用により、分岐コンセン ト部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使わな い。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着してい る場合は、よくふき取る。 必ず_{実施} 火災の原因。



差込プラグは根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

必ず実施



電源コードや差込プラグが 傷んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使わない。 感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。 ぬれ手禁止 感電やけがをするおそれ。



炊飯中 は、絶対にふたを 開けない。 やけどをする おそれ。



蒸気孔に顔や手を近づけない。 やけどをするおそれ。特に乳幼児には、 さわらせないように注意する。

警告



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。

水につけたり、水をかけたりしない。

やけど・感電・けがを するおそれ。

ショート・感電の

水ぬれ禁止おそれ。



改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因。



吸・排気孔やすき間にピンや針金など の金属物など、異物を入れない。



感電や異常動作によるけがのおそれ。 吸気孔

⚠注意




不安定な場所や、熱に弱いテーブル や敷物などの上では使わない。 火災やテーブル・敷物を傷める原因。



壁や家具の近くでは使わない。 蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは30cm 以上はなして使う。

キッチン用収納棚 などを使用する際 は、中に蒸気がこ もらないように注 意する。





水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。

原因。





専用内なべ以外は使わない。 過熱、異常動作の原因。




医療用ペースメーカーなどをお使い の方は、本製品をご使用の際には専門 必ず実施 医とよくご相談の上お使いください。 本製品の動作により、ペースメーカー

使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

使用中や使用直後は、高温部に


プラグを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因。



ふれない。

接触禁止やけどの原因。

プラグを抜く 感電やショート して発火する おそれ。



差込プラグを持って行う。 必ず実施 電源コードが当たってけがをする おそれ。



に影響を与えるおそれ。

炊飯中は 調理中も含みます

各部のなまえとはたらき

注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのお



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。

接触禁止 ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故 障の原因。

ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。 やけどのおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



炊飯中 は本体を移動しない。 やけどやふきこぼれの原因。

丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れた りしない。ショート・感電のおそれ。

吸・排気孔をふさぐような場所や、室温の高い 場所では使用しない。

カーペット、ビニール袋な どの上には、置かない。 感電や漏電、火災・故障の 原因。



磁力線が出ているので、磁気に弱いものを 近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。

「未永くご使用いただくために、必ずお守りください

こげついたごはんつぶ、米つぶなどは 取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中 、本体に フキンなどをかけない。

本体やふたの

変形・変色の原因。




機能・性能を維持するため、製品に穴を設けてお りますが、この穴からまれに虫等が入り故障する ことがあります。市販の忌避シートを使用する等、 ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、 有償修理になります。弊社までお問合せください。

内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗 し、はがれることがありますが、人体には無害 で、炊飯や保温性能も問題ありません。気にな る場合や、変形・腐食した場合は、お買い求め できます。お買い上げの販売店、または「連絡 先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで お問合せください。


内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かた いものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいもので お手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。



炊飯/おこげ キー・取消 キーの中央の凸部(○○)は、目の不自由な方に配慮したものです。

付属品の確認



音について

炊飯中 ・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常で はありません。

「ブーン」という音(ファンが作動している音) 「ジーッ」や「チリリリ...」という音(IHが作動し ている音)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないと きは、現在時刻に合わせてください。(P.26参照)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを抜 いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

リチウム電池は、差込プラグを抜いた状態で4~5年 の寿命があります。

リチウム電池が切れると、差込プラグを差し込むと 「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、 現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差込 プラグを抜くと消えてしまいます。




リチウム電池の交換はできません。

新しいリチウム電池との交換は、お買 い上げの販売店にご相談ください。

炊飯中は、調理中も含みます。

(時)分十一

ごはんをおいしく炊くためのコツ



良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

無洗米も付属の計量力 ップではかりましょう。 本製品は炊きかたを工 夫していますので、無 洗米専用の計量カップ は必要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。



無洗米を炊くとき

無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ むように、底からよくかき混ぜてください。(上 から水を入れただけだと、お米が水になじまず、 うまく炊けない原因になります。)

水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ 替えてすすぐことをおすすめします。(白くなる のは米のデンプン質でぬかではありませんが、そ のまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく 炊けない原因になります。)



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう



水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
白米・早炊き・ 無洗米	「白米・ふつう」の目盛。 (お好みで「かため」「やわらかめ」の目盛)
炊込み	「白米・やわらかめ」の目盛を目安にお好みで。
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
おこわ(もち米)	「おこわ」の目盛。
おこわ(もち米 とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。 (もち米だけの場合より水量は多めに。)
胚芽米・麦飯・ 分づき米・発芽玄米	「白米・やわらかめ」の目盛を目安に お好みで。

基準の目盛より水量を増やしたり減らしたりする場合 1/3目盛以上の増減はお避けください。

胚芽米・麦飯・分づき米・ 発芽玄米を炊くときは 「白米」メニューを選びましょう

おかゆの場合は「おかゆ」メニューを選んでくだ さい。

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g 以下。調味料はよくかき混ぜ、 具はお米の上にのせます。 具を入れて炊く場合の最大炊 飯量 下表 は必ず守りましょう。



メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊込み・おこわ	3合以下	6合以下
全がゆ	1合以下	2合以下
玄米	3合以下	5合以下

おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸 けてから、お米が水より 上に出ないように平ら にして炊飯しましょう。 炊きあがりは、浸水時 間が短いとかため、長 いとやわらかめです。



ごはんを炊く前の準備



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 付属の計量カップすりきリー杯で約1合(約0.18L)



デッと 無洗米も付属の計量カップで はかってください。

正しい計量例

間違った計量例







指定の炊飯量(P.26の仕様表参照) 以外で炊かない。うまく炊けない原因。 具を入れて炊く場合はP.6参照。

お米を洗う(内なべで洗米できます) 無洗米の場合は、P6参照。






ご注意 お湯(35 以上)で洗米や水加減し

▲水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減します。



お米の種類・メニューを確かめてお好みで水 加減します。(P.6の目安表を参照) 無洗米は、白米と同じ水加減です。



4 水滴・米つぶなどをふき取る

内なべ外側や縁 本体内側



石注意

上枠やフックボタン付近に付着したご はんつぶ・米つぶなどは必ず取り除く。 ふたが閉まらなくなったり、炊飯中 にふたが開く原因。

↑ 内なべを本体に セットする


かるく左右にまわし、 傾きがないように 正しく確実に セットします。

2 ふたを閉める。





▶ 差込プラグをコンセントに差し込む







保温ランプが点灯している場合は、 取消キーを押して、消灯させる。



内なべをセットしない状態で、 (炊飯/おこげ)(つやつや保温)キーを押すと、 「ピピピ...」と音でお知らせします。

おいしく炊くための

(メニュー) キーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。





欠飯/おこげ)キーを1回押す

の点滅が止まり、炊飯が開始されます。



おこげごはんの炊きかた

「白米」・「無洗米」・「炊込み」メニューは、 おこげが選べます。




おこげを選ぶと、キツネ色のおこげがつき、 こうばしい香りがしておいしくなります。 お米の種類によっては、おこげがつき にくい場合があります。

おこげのこうばしさを損なわないために、 炊飯後は早めにお召し上がりください。

メニュー・キーを押して、「白米」無洗米」 「炊込み」のいずれかを選ぶ



ご注意 おこげごはんは、かたくなるので 注意する。



「おこげ」を取り消す場合は、約20秒以内に、

再度(炊飯/おこげ)キーを押す。

炊飯時間の目安

メニュ ー サイズ	白米	早炊き	無洗米	玄米	おかゆ	炊込み	おこわ
1.0L (5.5合) タイプ	45~55分	26~36分	45~56分	60~65分	58~63分	40~50分	22~27分
1.8L (1升) タイプ	49~59分	30~42分	49~59分	65~70分	58~65分	42~60分	23~33分

上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。

(電圧100V、室温23、水温23、水加減は「ふつう」の水位)

「白米」「無洗米」「炊込み」メニューで「おこげ」を選択された場合は、上記の時間より1~5分長くなります。 炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異な ります。

ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると...

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分き ざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。 むらし時間は、表示部に表示されます。

白米 早炊き 無洗米 炊込み



おこわ おかゆ 玄 米

メニュー	むらし時間
白米・玄米・炊込み・おこわ	14分
無洗米	12分
炊込みおこげ	10分
早炊き・白米おこげ・無洗米おこげ	9分
おかゆ	7分

欠きあがると

自動的に保温します。 「おかゆ」は、そのま まにしておきますと、 のり状になったり、ベ たついたりしますの で、お早めにお召し上 がりください。(保温 ランプが点滅。)





★ ごはんをほぐす 炊きあがったら、必ず すぐにごはん全体を ほぐしてください。 内なべの形状に 内なべ よる特徴で、ご はんの中央部が たまる ややくぼむこと

で注意

があります。

炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた場 合は、ふき取る。

ごはんをほぐすときに内なべが持ち 上がると保温が取り消されることがあ るので、保温ランプの点灯を確認する。

炊飯ジャーを使い終わったら


取消キーを押す


差込プラグを抜 いて、電源コード を収納する (P.5参照)

お手入れする (P.18·19参照)



炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた







炊きあがり予約タイマー (予約1・2)について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせ てセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。

「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。 例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用に設 定できます。

一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13時30分に炊きあがります。

ご注意

下記の場合は、タイマー炊飯ができ ません。

- ・「炊込み」「おこわ」「調理」の場合。
- ・下表の時間未満の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
白米・無洗米・ 白米おこげ・ 無洗米おこげ	1時間5分未満
早炊き	55分未満
玄米	1時間30分未満
おかゆ	1時間15分未満

- ・表示部の時計が「0:00」で点滅し ている場合。
- ・内なべをセットしない場合。 保温ランプが点灯している場合は、 取消キーを押して消灯させる。 (点灯していると、予約できません。)



予約キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知ら せします。

タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、「予約」キーま たは(炊飯/おこげ) キーを押すと、「ピ ピピ」と音でお知らせします。

現在時刻を確認する

現在時刻の合わせかたは、P.26参照。



【 ∑約 キーを押して、 「予約1」または「予約2」 を選ぶ

押すごとに、「予約1」と「予約2」が切り 替わります。

予約時刻 前回設定した時刻 が表示されます。



▮ 時 分 キーを押して、 炊きあげたい時刻を合わせる

時刻は24時間で表示されます。



「時」は時キー、「分」は分キーで合わせ ます。時刻は10分単位で変更できます。 押し続けると早送りになります。


ご注意 腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にする。

4 メニュー キーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる



(炊飯/おこげ)キーを1回押す

おこげの場合は2回押す。(おこげが選べるのは 「白米」「無洗米」のみ)



「完了」が表示

13

保温について

白米(無洗米)のつやつやのおいしさを保ち ます。

炊飯が終了すると自動的に保温に切り変わり ます。

保温を中止するとき

取消キーを押す。 (保温ランプが消灯)



再度保温するとき

つやつや保温・キーを押す。 (保温ランプが点灯)



保温中の作動について


保温中は保温ランプが点灯します。



保温中、内なべを持ち上げると、保温が 取り消されるので注意する。

少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できる だけ早くお召し上がりください。



| 保温経過時間の表示について

(時) キーを押している間、保温経過時間が24 時間(24h)まで1時間きざみで表示されます。 24時間を超えると、「24」が点滅、「h」が点灯 します。



ご注意

におい・パサつき・変色・腐敗や内な べの腐食などの原因になるため、下 記のような保温はしない。

- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・24時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温 (P.26の仕様表を参照)
- ・白米(無洗米)以外の保温

「おかゆ」は、できあがったら取消 キーを押して、すぐに取り出す。そ のままにしておくと、のり状になっ たり、内ぶたについた露がおちてき てべたついたりしますので、早めに お召し上がりください。

内なべの縁・パッキン類にごはんつ ぶなどがついたときは、取り除く。乾 燥・変色・におい・べたつきの原因。 ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、早めにお召し上がりください。

再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱すると あつあつのごはんになります。

ご注意

ごはんが内なべの半分以上あるとき は、量が多すぎて、充分にあたため られません。

下記のような状況で再加熱すると、 ごはんがパサつきます。

- ・炊きあがり直後など、ごはんが熱 いとき。
- ・ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイ プは1合、1.8Lタイプは2合)以 下のとき。(P.26の仕様表参照)
- ・3回以上くり返して再加熱した とき。

保温中のごはんをほぐす

✓ 大さじ1~2杯の打ち水を




打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと 仕上がります。

▮ 保温ランプの点灯を確認する



保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。 点灯していないときは、「つやつや保温」キーを押す。 (P.12参照)



再加熱をやめたい場合は、取消キーを押す。



音)))) ごはんが冷たい(約55 以下)とき は、再加熱ができません。「ピピピ」 と音でお知らせします。

1 加熱したごはん全体を よくほぐし、均一にする



うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと んなとき	水加減を間違えたお米の量や具の量、	メニュー 選択を間違えた	「炊飯/おごげ」キーを押した(保温を取り消さなかった(保温を取り消さなかった炊飯ジャーを使用後、	水滴などがついている こげついたごはんつぶ、米つぶや内なべの裏・センターセンサーに	内なべが変形している	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	米つぶなどがついている。こげついたごはんつぶ、こがついたごはんつぶ、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米や水加減をした のようで のようで	洗米後、長時間水に浸した	閉まっていない	おこげの炊飯をした	お手入れが不充分
	かたすぎる				45										
炊	11.16 4 6 5														
きあ	やわらかすぎる														
炊きあがっ	生煮えになる														
たごはんが	しんがある														
はんだ	おこげができる														
ע,	ぬか臭い														
炊	蒸気がもれる														
炊飯中に	吹きこぼれる														
に	炊飯時間が長い														
	参照ページ	6.7.26	8.11	9	7 • 18 • 19	4	27	9	7 • 18 • 19	6.7	6 · 7	-	7.18.19	8.11	18•19

お調べいただくこと こんなとき	お米の量や水加減を間違えた	などがついている こげついたごはんつぶ、米つぶ などがついている	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	米つぶなどがついている こげついたごはんつぶ、 にがったではんのほかに	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	再加熱を3回以上行った	12時間以上のタイマーセットをした	保温を2時間以上続けている	白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯量以下で保温または再加熱した	少量のごはんをドーナッツ状に保温し	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不充分	熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の	調理を行った後、においを取り除かなかった
温におう											1.	た					,,,
保温中のごはんが 変色する パサつく																	
んがパサつく																	
再加熱したごはんがパサつく																	
参照ページ	6.7.26	7.18.19	27	9	7.18.19	6 • 7	13	10.11	12	12	12.13	12	12	12	18 • 19	13	16.19

調理のしかた(「調理」メニュー)

下記のようなお料理を手軽に作ることができ ます。お料理の作りかたは、メニューガイド (P.25)をご参照ください。

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93 に温度 を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88 に 温度を下げて引き続き煮込みます。徐々に加熱温度を 下げて煮込むことによって味のしみ込みを良くし、長 時間加熱しても煮詰まる心配がありません。

シチューやおでんなど比較的量が多く、長時間かけて じっくり煮込む料理に適します。

メニュー例 ビーフシチュー、おでん



「ビーフシチュー」「おでん」の作りかたについて は、メニューガイド(P.25)にご紹介しています。

ご注意

メニューガイドに記載されているメ ニュー以外の調理をすると、ふきこ ぼれる場合があるので注意する。 調味料が内なべの底にたまらないよ うに、よくかきまぜてから調理する。 煮汁で煮込む場合は、冷ましてから 調理を始める。

かたくり粉でとろみをつける場合 は、調理の最後に入れる。 ちくわやかまぼこなどの練り物は加 熱するとふくれるので、入れる量を 加減する。

調理するときの、 基本的な操作手順

材料の下ごしらえをする

▼内なべに材料を入れ、 ふたを閉める

ご注意 材料は、内なべ内側の「白米・ふつう」 の目盛を目安に入れる。(下記の表を 参照 最大量より多いと煮えなかったり、 ふきこぼれたりします。また、最小量よ リ少なくてもふきこぼれる場合がある ので注意する。

白米・ふつうの目盛								
1.0L	タイプ	1.8Lタイプ						
最大量	最小量	最大量	最小量					
5.5以下	3以上	8以下	4以上					

差込プラグを コンセントに差し込む

メニューキーを押して 調理」を選ぶ



調理時間を合わせる

調理時間は、瞬分キーで合わせます。 5~180分まで5分単位で設定できます。

(時)キーを押すごとに5分ずつ増え、

分キーを押すごとに5分ずつ減ります。



調理のしかた(「調理」メニュー)

↑ 炊飯/おこげ キーを1回押す

調理が始まります。



ご注意 途中でふたを開けない。

できあがったら

保温ランプが点灯し、表示部に「Oh」が表示 されます。



調理が足りない場合は、保温ランプが点灯している 状態で、時、キーを押して追加の調理時間を合わせ、 炊飯/おこげ キーを押す。(最大30分追加できます。)

ご注意 調理が足りない場合、追加で調理する 前に取消キーを押さない。保温ランプ の点灯が消え、引き続き調理できなくな ります。押してしまった場合は、下記の手 順で調理する。

- (1)内なべを取り出して、ぬれフキンの 上に置く。
- (2)本体のふたを開けたまま10分ほ ど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3)再度、内なべを本体にセットする。
- (4)P.15の4からの要領で調理する。

調理の保温中に温めなおしたいとき(食べ頃温度にし たいとき)は、保温ランプ点灯時に(炊飯/おこげ)キーを 押して再加熱する。再加熱の残り時間を5分前から表 示し、再加熱が終了すると「ピーピーピー」と3回 音が鳴ります。再加熱後は、保温ランプが点灯して 保温時間を継続して表示します。

調理が終わったら...

取消キーを押す 取消キーを押すと、保温ランプが消灯します。



🕊 19ページの要領でにおいを取り除く

調理が終わって取消キーを押さなければ、その まま保温を続け、1時間単位で1時間(1h)から 6時間(6h)まで表示されます。6時間を超える と、「6」が点滅します。

料理によっては、保温を続けると風味が落ちてく る場合があるので注意する。


調理がうまく作れない?と思ったら

調理したものがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと こんなとき	材料の種類・分量を間違えた	材料を最大量の目安より多く入れた	材料を最小量の目安より少なく入れた	調理時間が短かった	調理時間が長かった	米つぶなどがついているこげついたごはんつぶ・パッキン類や内なべの縁などに	ふたが確実に閉まっていない	途中で停電があった
煮えない								
ふきこぼれる								
煮詰まる								
参照ページ		15	•	1	6	7 · 18 ·	19	27

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。 また、お手入れは定期的に行ってください。

差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。 洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。 スポンジ・布はやわらかいものを使う。



●水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗う。②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

ご注意

内なべは、スポンジ の研磨粒子部分で 洗わないでください。フッ素加工面 がはがれる原因。


研磨粒子部分 で洗わない。

内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。フッ素加工面が傷ついたり、

はがれたり する原因。_≪



蒸気孔



本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布で、ふき取る。

差込プラグ・電源コードは乾いた布でふく。 こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセンターセンサーについている場合は取り除く。 取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度)で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。

上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。

ご注意

本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。

ふたのパッキンは、引っぱらない。はずすと、再度取りつけられなくなります。 雑穀(アマランサスなど)を混ぜて炊いた後は、必ず蒸気孔をお手入れする。蒸気孔が目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれや、うまく炊けない原因。

ご注意

汚れるたびにお手入れす

んる箇所

腐食やにおいを防ぐため、内なべや ふた、内ぶたはいつも清潔にする。 シンナー類・クレンザー・漂白剤・ 化学ぞうきん・金属へら・ナイロン たわしなどを使わない。

各部を取りはずした後、お手入れする。

計量カップ・しゃもじ・しゃもじ立てを熱湯に浸 さない。変形のおそれ。

食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。 変形するおそれ。

内ぶたの取りはずし・取りつけ

手前に引いてはずす。 取りつけは、取りはずしの逆手順。




内ぶたを取りつけるときは、内ぶたの内側にふたのパッキンがおさまっていることを必ず確認する(下図参照)。

内ぶたの内側にふたのパッキンがおさまっている



内ぶたパッキンがはずれたときは、奥まできっちりはめ込む。



(においの取り除きかた(炊飯ジャーに、においがついた場合)

- ●内なべに熱湯を7~8分目入れて、2~3時間保温する。
- ②内なべ・内ぶたを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

13 故

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	26
	14ページの「炊飯時間が長い」の	項目を確認して、処置する。	
炊きあがり予約タイマー のセットができない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	26
	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットする。	26
	「炊込み」「おこわ」「調理」の メニューを選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」「調理」は タイマーセットできません。	10 •11
	タイマーセットができない時間を 選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯する。	
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげ ついたごはんつぶ、米つぶなどが ついていませんか。	きれいに取り除く。	7 · 18 · 19
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取る。	
再加熱できない	<u>炊飯/おごげ</u> キーを押したら「ピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55 以下 のごはんは再加熱できません。	
	保温ランプが消えていませんか。	○やつや保温 キーを押し、 保温ランプの点灯を確認してから、 再度(炊飯/おこげ)キーを押す。	13
炊飯中 ・保温中・ 再加熱中に音がする	「ブーン」という音。	ファンが作動している音です。 故障ではありません。	5
	「ジーッ」や「チリリリ…」とい う音。	IHが作動している音です。 故障ではありません。	5
	上記の音とはまったく異なった 音がする。	お買い上げの販売店に修理をご依頼 ください。	-
炊飯/おこげ つやつや保温 キーを押すと「ピピピ…」 と音がする	内なべがセットされていますか。	内なべをセットする。	7
炊きあがり予約タイマー 炊飯の予約をしていると きに、「ピピピ」と音が する		続けてタイマーセットを行う。	10 · 11
本体内に、水や米が 入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い <u>.</u>	上げの販売店に修理をご依頼ください。	-
時刻合わせの際、	炊飯中 ・保温中・タイマー予約中	・再加熱中は、時刻合わせできません。	26
保温ランプが点滅する	「おかゆ」のメニューを選択してい ませんか。	そのままにしておきますと、のり状になったりべたついたりしますので、 お早めにお召し上がりください。	9

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
保温中に	24時間以上、保温を続けていませんか。	保温時間が24時間を超えると、「24」 が点滅、「hが点灯してお知らせします。	12
差込プラグを抜くと、 現在時刻や予約時刻、 保温経過時間の記憶が 消える	差込プラグを差し込んだときに、 表示部に「0:00」が点滅して いませんか。	リチウム電池が切れています。 お買い上げの販売店に修理をご依頼く ださい。	5
ふたが閉まらない、 または炊飯中 にふたが開く	上枠やフックボタン付近にごはんつ ぶ・米つぶなどが付着していませんか。	きれいに取り除く。	7 •18
キーを押しても 反応しない	差込プラグがコンセントに差し込 まれていますか。	差込プラグを、コンセントに確実に 差し込む。	2 · 7
	保温ランプが点灯して いませんか。	取消 キーを押し、保温を取り消して から操作する。	7
電源コードが 巻き込まれない	電源コードを色テープ以上に引き出していませんか。	お買い上げの販売店に修理をご依頼 ください。	5
	電源コードが絡まったり、ねじれたり、 ゴミが詰まったりしていませんか。	ゴミを取り除く。 絡まりやねじれを直す。	5
電源プラグから 火花が飛ぶ	電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがありますが、 IH方式固有のもので故障ではありません。		-
樹脂などのにおいがする	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、 ご使用とともに少なくなります。		-
プラスチック部分に 線状や波状の箇所がある	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。		-

こんな表示が出たときは

表示	こう処置してください	参照 ページ
「 E r r 」が表示され、「ピーーー」と音が鳴り続いたり、「ピピピピピピー」という音がする 白米 早炊き 無洗米 炊込み あこわ おかゆ 玄 米 調 理	本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置いていると、吸・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があります。そのような場合は、以下の手順で処置してください。 差込プラグを抜く。 吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。 再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。 それでも反応しない場合は本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	4

樹脂成形品について

熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合せください。

20 炊飯中は、調理中も含みます。 21

このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。 大さじは、15mLです。 小さじは、5mLです。 無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。



ふっくら炊きあがったごはんに季節の彩りを。



材料(4人分)

●すしめし

(米…3カップ、昆布…3cm角のもの1枚、酒…大さじ1 1/2)

(酢…大さじ41/2、砂糖…大さじ41/2、塩…小さじ2)

●具 混ぜ込み用

(ごぼう...1/2本、人参...30g、 ちりめんじゃこ...20g、 具の煮汁[だ し汁...1カップ、醤油...大さじ1、砂糖...大さじ1 1/2 1 焼き穴子 ...1尾)

● 具 飾り用

車エビ…小8尾、干し椎茸…小4枚

干し椎茸の煮汁(椎茸のもどし汁...1カップ、だし汁...1/2カップ、 醤油...大さじ1、砂糖...大さじ1 1/2)

れんこん...細いもの 40g

れんこんの甘酢(酢...1/4カップ、砂糖...大さじ1 1/2、塩...大さ U1/2)

錦糸卵(卵…2個、砂糖…小さじ1/3、塩…少々)

その他

菜の花、茹でたけのこ、生姜の甘酢漬けなど、木の芽......8枚



具は下煮した後、煮汁の中で冷 まします。



具は十分に汁気を切り、切るよう に混ぜ合わせます。

- **①**米を内なべで洗米し、酒を加え、「白米・かため」の目盛3ま で水を加えてよくかき混ぜ、昆布をのせて「白米」または「無 洗米」で炊きあげます。
- ②ボールで酢、砂糖、塩を混ぜ、合わせ酢を作ります。
- ❸炊きたてのごはんを半切りに移して の合わせ酢をかけ、しゃ もじで切るようにして混ぜ合わせながら、うちわなどで風を当
- ④ごぼうは笹がき、人参は4cmの細切りにし、煮汁で煮たあとち りめんじゃこを加えてひと煮立ちさせ、冷まして水気を切って
- 母焼き穴子は半分に切ったあと5mmほどに刻み、干し椎茸は戻 して煮汁で煮ます。
- ⑥海老は背わたを取り、塩茹でにして殻をむきます。
- **②調味した卵を薄焼きにし、細切りにして錦糸卵を作ります。そ** の他たけのこは薄味に煮るなど、飾り用の具を下ごしらえして
- ③れんこんは皮をむいて熱湯で茹で、甘酢に漬けておきます。
- **9**すしめしに を混ぜ、器に盛りつけてから の具と木 の芽、生姜の甘酢漬けを飾ります。

昆布は、かたくしぼったぬれフキンでふいておきます。 半切りは、酢水でかるくぬらしておきます。 内なべでごはんに酢を合わせないでください。

新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

世世代



材料(4人分)

- 米1カップ● 塩 小さじ 1/3
- ●七草「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(か ぶの若葉), すずしろ(大根の若葉)]...各適量

つくり方

- ●七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで100gぐら い用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻み
- ②米を内なべで洗米し、「おかゆ・全」の目盛1まで水を加え、「お かゆ」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。

塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊 くと、うまく炊けない場合があります。

おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘り が出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。 具を加えてからの水位が、「おかゆ」の一番上の目盛より上に ならないようにしてください。

カルシウムたっぷりの健康食。

愛いりこ入り玄米ごはん



- 玄米.....3カップ ● いりこ.....30g
- 塩ふき昆布......10g 酒......大さじ2
- 醤油......小さじ2

- ●玄米を内なべで洗米し、調味料を加え、「玄米」の目盛3まで 水を加えてよく混ぜ合わせます。
- ② に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わ せます。

玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。 醤油・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合が

具とごはんの絶妙のバランス。



炒かやくごはん



材料(4人分)

- 米……3カップ ● 昆布.....5cm角1枚
- 味付け調味料(醤油…大さじ2、酒…大さじ2、塩…小さじ1/2)
- 鶏もも肉...80 a
- 油揚げ...1/2枚
- ●人参...50g ■コンニャク…1/4丁
- ごぼう…1/2本
- 干し椎茸...2枚 さやえんどう...8枚
- ●酒·醤油·塩·酢......各適量 ●揉み海苔......少々

むかえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色 止めして細切りにします。

ら細切りにします。

さらします。

③米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「白米・ やわらかめ」の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさ やえんどう以外の具と昆布をのせ、「炊込み」または「炊 込み(おこげ選択)」で炊きあげます。

●鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。

❸人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。 ❹ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、ささがきにして酢水に

②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。

6コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に

❸干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてか

が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて 全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らし ます。

水の量は、具の種類によって多少加減してください。 最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にし てください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに 対して具は約70g以下)

面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。

鄭赤飯



材料(4人分)

●もち米.....3カップ

●あずき.....80g

●胡麻塩.....少々

つくり方

- ●あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかけま す。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量ぐらいの 水を入れ、強火にかけてかために茹でます。
- ❷あずきと茹で汁に分け、茹で汁はボウルに取り、お玉ですく い落としながら、空気にふれさせて、手早く冷まします。
- ❸もち米は内なべで洗米し、あずきの茹で汁を「おこわ」の 目盛3まで加え(足りない場合は水を加えます)、よく混ぜ 合わせ、約30分浸しておきます。
- に のあずきをのせ、「おこわ」で炊きあげます。
- ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、胡麻塩 を添えます。

「炊きたて゜」で、おいしいおかずが簡単に! 素材を生かした本格的なお料理が、手軽に作れます。

調味料が内なべの底にたまらないように、よくかきまぜてから調理してください。 煮汁で煮込む場合は、冷ましてから調理を始めてください。 かたくり粉でとろみをつける場合は、調理の最後に入れてください。 ちくわや、かまぼこなどの練り物は加熱するとふくれます。入れる量を加 減してください。

調理が終わった後はにおいを取り除いてください。(P.19の「においの取 り除きかた」参照)

調理が足りない場合に追加で調理する前には、取消キーを押さないでください。保温ラ ンプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。(P.16参照) 押してしまった場合は、 内なべを本体から取り出してぬれフキンの上に置き、本体のふたを開けたまま10分ほど放 置し、本体と内なべを冷まします。その後、再度内なべを本体にセットし、調理してください。)

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93 に温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88 に温度を下げて引き続き煮 込む「調理」のメニュー。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みを良くし、長時間加熱しても煮詰まる心配があり ません。シチューやおでんなど比較的量が多く、長時間かけてじっくり煮込むお料理に!



材料(4人分)

- 牛肉(角切り)·····300g にんじん・・・・・100g
- たまねぎ・・・・・ 200g
- じゃがい も・・・・・200g ▼マッシュルーム・・・・・8個ブロッコリー・・・・・60a
- サラダ油・・・・・ 大さじ1
 - バター・・・・・・ 大さじ2
- 赤ワイン・・・・・1/2カップ 小麦粉・・・・・ 大さじ3
- 塩・こしょう・・・・・ 各少々 ブイヨン・・・・・ 1 1/2カップ
- 調味料(デミグラスソース・・・1カップ、ローリエ・・・1枚、 クローブ・・・1個、塩・こしょう・砂糖・・・各少々)

つくり方

- ●牛肉は塩・こしょうして小麦粉をまぶしておきます。 にんじん、たまねぎ はくし切り、じゃがいもは4等分にします。プロッコリーは小房に分けます。
- ❷フライパンでサラダ油を熱し、ブロッコリー以外の野菜を炒め、内 なべに入れます。
- ③フライパンにバターを溶かし、牛肉を炒め、赤ワインを加えてさら に軽く炒め、内なべに加えます。
- ₫ブイヨンと調味料を の内なべに入れ、全体をよくかき混ぜて口 ーリエ、クロープを加えます。
- ⑤「調理」で120分加熱します。
- ⑥プロッコリーは塩ゆでにし、できあがったシチューに加えます。

お



材料

	1.0 Lタイプ(3人分)	1.8Lタイプ(4人分)
大 根	150g	200g
じゃがいも	小3個	小4個
小 芋	3個	4 個
厚 揚 げ	1 1/2枚	2枚
ちくわ	1 1/2本	2本
ひろうす	小3個	小 4 個
こんにゃく	1 / 2枚	1/2枚
ゆでだこ	3本	4本
ゆで卵	3個	4個
だし汁	3カップ	4カップ
煮 汁 みりん	大さじ2 1/3	大さじ3
醤 油	大さじ2 1/3	大さじ3

- ●大根は2.5cmの厚みで輪切りにし、皮を厚めにむいて米の とざ汁でゆで、水にさらします。小芋も同様に固ゆでにします。 じゃがいもは皮をむいて水にさらします。
- ❷ゆでだこは足を1本ずつ切り離し、厚揚げ、ひろうすは熱湯 をかけて油抜きします。こんにゃくは三角形に切り、さっとゆ
- ❸ゆで卵は殻をむき、ちくわは斜めに2等分します。
- **④内なべに材料と煮汁を入れ、「調理」で120分加熱します。**

プリンポイント 煮込み料理は、加熱後、保温の状態でしばらく置いておくと味がよくしみてやわらかくなります。

時刻は24時間で表示されます。

炊飯中 ・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

差込プラグを コンセントに差し込む

2時刻セットモードにする



時刻を合わせる

「時」は・・・、「分」は分キーを押して合わせます。 押し続けると早送りになります。 時刻を合わせ終わってから、 メニュー キーを押し、時刻合わせ完了です。



時刻合わせを途中でやめたいときは、取消キーを押す。

仕樣

サイズ			1.0L (5.5合) タイプ	1.8L(1升)タイプ
電源			100V 50-60Hz	
定格電力(W)			1210	1400
省工ネ法関連表示**2**3	最大炊飯容量(L)		1.0	1.8
	区分名		В	D
	蒸発水量*4(g)		75.0	81.7
	年間消費電力量(kWh/年)		100.3	152.6
	1回当りの炊飯時消費電力量*5(Wh)		199	256
	1時間当りの保温時消費電力量*5(Wh)		19.5	25.2
	1時間当りのタイマー予約時消費電力量(Wh)		0.71	0.71
	1時間当りの待機時消費電力量(Wh)		0.63	0.63
.v.	白米		0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)
	早炊き		0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)
飯	無洗米		0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)
炊飯容量(L)	玄米		0.18~0.63(1~3.5合)	0.36~1.08(2~6合)
	全がゆ		0.09~0.27(0.5~1.5合)	0.09~0.45(0.5~2.5合)
	五分がゆ		0.09(0.5合)	0.09~0.27(0.5~1.5合)
	炊込み		0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)
	おこわ		0.18~0.54 (1~3合)	0.36~1.08(2~6合)
幅		幅	26.2	28.8
		奥 行	35.1	38.1
		高さ	19.8	23.5
本体質量*6(kg)			3.4	4.2
コードの長さ*6(m)			1	.0

- *1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の 量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あくま でも目安としてご覧ください。
- *2「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示。
- *3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいています。)
- *4 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- *5 1回当りの炊飯時消費電力量は「白米」メニュー、1時間当りの保温時 消費電力量は「白米」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
- *6 おおよその数値です。

時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が 生じる場合があります。 1カップ = 約1合です。

停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は 正常に働きます。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ 炊き始めます。)
炊飯 (再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

炊飯中は、調理中も含みます。

消耗部品について

パッキン類は消耗部品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んできます。 汚れやにおい・破損がひどくなったときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。 内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります(P.4参照)。 お買い求めの場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.14)・「故障かな?と思ったら」(P.20・21)・「こんな表示が出たときは」(P.21)をご覧になり、お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い
 - 保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- **2** 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。) 保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 修理を依頼されるとき

保証期間内 おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を 過ぎている とき

保証期間を まず、お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合

は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。

製品名 品番 製品の状況(できるだけくわしく)

- **4** 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・

修理後の点検など)の料金です。

部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。

6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)

20570-01110

市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日 (祝日・弊社休業日を除きます) ※携帯電話・PHSとIP電話等 (ナビダイヤルを利用できない電話) の方はこちらへ TEL (06) 6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。 ホームページアドレス http://www.tiger.jp/